

Смена ip cisco

Для перехода в привилегированный режим используем команду “Enable”. Если коммутатор новый, пароль пустой. В противном случае, необходимо ввести установленный ранее пароль коммутатора

```
Switch>enable  
Password:  
Switch#
```

Желательно сделать сброс коммутатора, провести очистку старых настроек

```
Switch#erase startup-config
```

Перезагружаем коммутатор

```
Switch#reload
```

После перезагрузки тем же способом возвращаемся в привилегированный режим. После чего переходим в режим глобального конфигурирования

```
Switch#configure terminal
```

Данную команду можно вводить сокращенно для простоты управления.

```
Switch#conf t
```

Рассмотрим конфигурацию порта access. Если коммутатор имеет Fast Internet (100 Мбит/с) порты, то интерфейс называется “fa”, если порты Gigabit Internet (1000 Мбит/с), то его название “gi”

```
Switch(config)#interface fa0/0
```

Для конфигурации VLAN порта используем другую команду

```
Switch(config)#interface vlan 1
```

Включаем выбранный интерфейс

```
Switch(config-if)#no shutdown
```

Необходимо задавать IP-адрес и маску

```
Switch(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
```

Выходим из интерфейсной конфигурации

```
Switch(config-if)#exit
```

Устанавливаем пароль для привилегированного режима (в случае его отсутствия)

```
Switch(config)#enable secret pass1234
```

Где

pass1234 - любой ваш пароль

Выходим из режима конфигурирования

```
Switch(config)#exit
```

Записываем конфигурацию в память

```
Switch#wr
```

Задание IP-адреса закончено

From:

<https://wiki.fellk.ru/dokuwiki/> - **Игорь FellK**

Permanent link:

https://wiki.fellk.ru/dokuwiki/doku.php/cisco/change_ip_cisco

Last update: **2023/09/25 10:51**

